


**Руководство по  
эксплуатации и обслуживанию**



**Rotar  
BSC Evolution  
10 - 15 - 20**



## Содержание

Правила техники безопасности .....	4
Установка .....	6
Технические данные.....	8
Устройства управления и регулировки.....	9
Контрольные функции .....	11
Принцип работы .....	12
Пуск.....	12
Техническое обслуживание .....	13
Поиск неисправностей .....	16
Электрическая схема.....	17

За полной инструкцией  
обращайтесь по адресу  
[info@remont-pks.ru](mailto:info@remont-pks.ru)

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Приобретенный вами компрессор укомплектован следующими принадлежностями:

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию - 1 шт.,
- антивибрационные подушки - 4 шт.,
- ключ для открывания дверец - 1 шт.,
- нагнетательная труба - 1 шт.,
- кран подачи воздуха - 1 шт.,
- тефлоновая лента - 1 шт.

При получении компрессора проверьте наличие вышеперечисленных принадлежностей. Рекламации, поступающие после доставки, не принимаются.

## СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ

Каждый компрессор подвергается испытанию на заводе-изготовителе и поставляется в состоянии готовности к установке и пуску в эксплуатацию. В компрессоре используется масло марки: RotEnergy Plus.