

**Руководство по  
эксплуатации и обслуживанию**



<i>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</i> .....	3
<i>ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ</i> .....	4
<i>УСТАНОВКА</i> .....	6
<i>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ</i> .....	8
<i>АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ</i> .....	10
<i>ЗАПУСК И СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ</i> .....	11
<i>ОПИСАНИЕ РАБОТЫ</i> .....	12
<i>ВЫБРОС ВОЗДУХА</i> .....	12
<i>МАСЛО-ВОЗД. СМЕСЬ</i> .....	12
<i>СИГНАЛ</i> .....	12
<i>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</i> .....	13
<i>ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ</i> ....	16
<i>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</i> .....	17
<i>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА</i> .....	18

За полной инструкцией  
обращайтесь по адресу  
[info@remont-pks.ru](mailto:info@remont-pks.ru)

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

При получении компрессора проверьте наличие нижеперечисленных принадлежностей. Рекламации, поступающие после доставки, не принимаются. Компрессор поставляется в комплекте со следующими частями: труба для слива масла - 1 шт., ключ для открывания дверец - 1 шт., руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию - 1 шт.

#### СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ

Каждый компрессор подвергается испытанию на заводе-изготовителе и поставляется в состоянии готовности к установке и пуску в эксплуатацию. В компрессоре используется масло марки: RotEnergy Plus.